

RO

1-15

**GYSFLASH 50.24 HF**

**INSTRUCȚIUNI DE SECURITATE**

Acest manual de utilizare cuprinde reguli de funcționare ale aparatului dumneavoastră cât și prevederi privind asigurarea securității personale. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de prima utilizare și să îl păstrați aproape pentru consultări ulterioare. Acest dispozitiv trebuie utilizat numai pentru încărcare sau alimentare în limitele indicate pe dispozitiv și în manual. Respectați instrucțiunile relative la securitate. Producătorul nu va fi răspunzător în cazul unei utilizări inadecvate sau periculoase a produsului.



Dispozitivul este destinat utilizării în interior. A nu se expune la ploaie.

Această aparatură poate fi utilizată de către copiii cu vîrstă de cel puțin 8 ani, precum și de persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență/ cunoștințe, NUMAI DACĂ acestea se află sub atență supraveghere sau dacă li s-au administrat în prealabil instrucțiunile privind utilizarea aparatului în deplină securitate. Le este interzis copiilor a se juca utilizând aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii fără ca acestia să fie supravegheați.

Nu utilizați niciodată dispozitivul pentru a încărca baterii nereîncărcabile.

A nu se utilizează aparatul în cazul în care cablul de alimentare sau adaptorul sunt deteriorate.

Nu utilizați aparatul în cazul unei deteriorări a cablului de încărcare sau dacă prezintă un defect de montaj, pentru a evita orice risc de scurtcircuitare a bateriei.

A nu se încărca sub nicio formă o baterie înghețată sau deteriorată.

Nu acoperiți aparatul.

Nu așezați încărcătorul în apropierea unei surse de căldură sau la temperaturi permanente ridicate (peste 60°C).

Modul de funcționare automat cât și restricțiile privind utilizarea sunt explicate mai jos în acest manual de utilizare.

**Risc de explozie și de incendiu.**

- O baterie care se încarcă poate emite gaze explozive.
- În timpul încărcării, bateria trebuie să fie plasată într-o zonă bine ventilată.
- Evitați flăcările și scânteile. Nu fumați.
- Protejați suprafetele de contact electric ale bateriei împotriva scurtcircuitelor.




Nu lăsați o baterie la încărcat pe o durată lungă, fără a asigura supravegherea.

**Există riscul proiecțiilor acide !**

- Purtați ochelari și mănuși de protecție



- În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat cu apă și consultați un medic.



### Cuplare / Decuplare

- Deconectați sursa de alimentare înainte de a conecta sau deconecta conexiunile de la baterie.
- Borna bateriei care nu este conectată la sasiu trebuie să fie conectată prima. Cea de-a doua conexiune trebuie făcută pe sasiu, departe de baterie și conductă către combustibil. Încărcătorul bateriei trebuie aşadar conectat la rețea.
- După încărcare, deconectați încărcătorul de la rețeaua electrică, apoi scoateți conexiunea sasiului și în cele din urmă conexiunea bateriei, în ordinea indicată.



### Racordare :

- Acest aparat trebuie să fie conectat la o priză cu împământare.
- Conectarea la rețeaua de alimentare trebuie să se facă în conformitate cu reglementările naționale de instalare.



### Mențenanță :

- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu sau un ansamblu special care se poate găsi fie la producător fie în cadrul service-ului acestuia.
- Întreținerea trebuie efectuată numai de către o persoană calificată.
- Atenție ! • Scoateți mereu ștecherul din priză înainte de a efectua orice operațiune la echipament.



Dispozitivul nu necesită o întreținere specială.

- În cazul în care siguranța internă este arsă, aceasta trebuie înlocuită de către producător, de către departamentul său de service sau de către persoane calificate în mod similar pentru a evita un pericol.
- Nu utilizați sub nicio formă solventi sau alte produse agresive de curățare.



### Reglementări :

- Dispozitiv conform cu directivele europene.
- Declarația de conformitate este disponibilă pe site-ul nostru web.



- Marcă în conformitate cu EAC (Comunitatea Economică Eurasia).



- Echipament conform cu standardele britanice. Declarația de conformitate britanică este disponibilă pe site-ul nostru (vezi pagina de copertă).



- Produs ce corespunde normelor Marocane.

- Declarația CMIM este disponibilă pe site-ul nostru web.



### Casarea :

- Această echipament face obiectul unei colectări selective. Nu aruncați produsul în gunoiul menajer.

## DESCRIERE GENERALĂ

GYFLASH 50.24 HF este o sursă de alimentare stabilizată de mare putere, bazată pe tehnologia SMPS (Switch Mode Power Supply). Concepțut pentru a susține bateriile de 6V, 12V și 24V (lichid/AGM/gel) ale vehiculelor în faza de diagnosticare, garantează, de asemenea, o calitate ideală a încărcării pentru întreținerea celor mai avansate modele. Acest încărcător poate funcționa cu cabluri de ieșire de până la 2x8 m în 16 mm<sup>2</sup>. Schimbarea cablurilor bateriei necesită o recalibrare (consultați pagina 8). Aceasta este considerat un dispozitiv fix și nu un dispozitiv mobil.

Acest dispozitiv are 5 moduri, inclusiv 2 moduri ascunse:

**• Modul Încărcare :**

- Automobil (implicit) : dedicat reîncărcării bateriilor de pornire cu plumb (sigilate, lichide, AGM...) sau litiu (LiFePO4) de la 10 Ah la 600 Ah în 6V/12V/24V.
- Tracțiune : pentru reîncărcarea bateriilor de tracțiune cu electrolit lichid sau gel (plumb, plumb-calciu, plumb-calciu-argint, AGM...) de la 50 Ah la 450 Ah la 6V/12V/24V. Acest mod poate fi activat din meniul de configurație.

**• Modurile de alimentare „Diag +”:** Aceasta asigură necesarul de putere de până la 50 A pentru a compensa curentul necesar bateriei la testarea consumatorilor mari (ventilație cu motor, ridicare a geamurilor, suspensie electrică etc.).

Modul „Diag+” vă permite să definiți cu precizie tensiunea care trebuie furnizată pe parcursul acestei faze.

**• Mod de alimentare „Showroom”** asigură compensarea curentului bateriei atunci când se utilizează accesorii electrice ale unui vehicul demonstrativ (regulator de geamuri, încălzitor, oglinzi etc.). În acest mod, tensiunea poate fi setată cu precizie, în funcție de necesități.

**• Modul Încărcare baterie :** Compensează cerințele electrice pentru a evita pierderea memoriei vehiculului la înlocuirea bateriei. În mod implicit, acest mod este inactiv și nu apare în lista de moduri.

**• Modul Power Supply (Alimentare) :** Modul destinat persoanelor cu experiență. În mod implicit, este inactiv și nu apare în lista de moduri. Acest mod permite încărcătorului să fie utilizat ca o sursă de alimentare stabilă de mare putere, cu tensiune reglată și curent maxim reglabil.

Acest încărcător este echipat cu o funcție de repornire automată care, în modurile Charge Auto și Traction, Showroom și Power Supply, repornește automat încărcătorul în cazul unei pane de curent.

Funcția „Lock Showroom” (Blocare Showroom), dacă este activată, restricționează încărcătorul în modul Showroom, pentru a facilita utilizarea acestuia în reprezentanțele auto.

## PORNIRE ȘI NAVIGARE

1 Conectați încărcătorul la priză. Tensiune de rețea monofazată 230V ± 15% (50/60Hz).



2 Mutați comutatorul în poziția „ON”.  
Afișaj timp de 3s „GYFLASH 50.24 HF Vx.x”



3 Selectați apoi modul dorit. Încărcătorul va folosi în mod implicit ultima configurație utilizată.



Încărcare (sau Tracțiune) > Diag+ > Showroom> (Schimbare baterie\*) (> Alimentare\* / Power Supply) \*ascuns în mod implicit.



3 sec - Configurație

## MODUL DE ÎNCĂRCARE (AUTO ȘI TRACȚIUNE)

În mod implicit, sarcina este setată la o încărcare specifică automobilelor. Tipul de încărcare (autoturism sau tracțiune) poate fi modificat din meniul de configurație. Produsul permite încărcarea bateriei vehiculului în plină autonomie cât și prin conectarea la un vehicul. Respectați ordinea de pornire.

**Reglajele Încărcării :**

Înainte de a începe încărcarea, asigurați-vă că încărcarea este configurață corect (tensiunea bateriei, curba de încărcare și capacitatea bateriei).

În acest mod, sunt disponibile mai multe curbe de sarcină:

**• Easy :** curbă simplificată adaptată la toate bateriile plumb-acid și cele care nu necesită recunoașterea capacitatii bateriei. Cu toate acestea, pentru o optimizare maximă a sarcinii, se recomandă, atunci când este posibil, utilizarea curbelor de sarcină pentru lichid sau gel/AGM.

**• Lichid :** curba de încărcare pentru baterii deschise, cu capac (plumb, plumb-calciu, plumb-calciu-argint...).

Pentru această curbă, trebuie introdusă capacitatea bateriei în Ah.





**• Gel/AGM :** curba de încărcare pentru baterii etanșe (baterii cu gel, fără întreținere, AGM...). Pentru această curbă, trebuie introdusă capacitatea bateriei în Ah.

**• LFP/LiFePO4 :** curba de încărcare pentru bateriile LFP (litiu-fosfat de fier). Pentru această curbă, trebuie introdusă capacitatea bateriei în Ah.

**• Expert :** curba de sarcină de tip  $IU_0IO_U$ , personalizabilă prin intermediul meniului avansat „Advanced Menu” și este rezervată persoanelor cu experiență (cf: pag. 9). În mod implicit, această curbă este inactivă și nu apare în lista de curbe ale modului ÎNCĂRCARE.

Curba Expert este disponibilă numai în modul de încărcare automobil.

**ATENȚIE :** În funcție de setarea curbei Expert (consultați pagina 9), poate fi necesar să deconectați bateria vehiculu lui înainte de a începe încărcarea pentru a proteja componentele electronice ale vehiculului.



TIIMP DE ÎNCĂRCARE PENTRU TRACȚIUNE			
6V/12V/24V	50 Ah ▶ 250 Ah ~ 8h*	250 Ah ▶ 450 Ah 9h ▶ 14h	□□□

\*Dacă este necesar, timpul de încărcare poate fi redus prin introducerea unei capacitați ușor mai mari decât capacitatea nominală a bateriei (maximum +20%). Exemplu : pentru o baterie de 100 Ah, setarea încărcătorului la 110 Ah va reduce timpul de încărcare cu aproximativ 45 de minute.

#### Noțiuni de bază :

- Conectarea clemelor: roșu pe (+) și negru pe (-) la baterie.
- Apăsați START/STOP pentru a începe încărcarea.
- În timpul încărcării, produsul afișează procentul de progres al încărcării și, alternativ, tensiunea, curentul, amperi/ore injecție și timpul scurs.
- Apăsați din nou pentru a opri încărcarea.

NB : La sfârșitul încărcării AUTOMOBIL (100%), încărcătorul va menține nivelul de încărcare al bateriei prin aplicarea unei tensiuni flotante (floating).

**Atenție:** Verificați nivelul electrolitului pentru a vedea dacă baterile sunt deschise. Completați nivelurile, dacă este necesar, înainte de încărcare.

Atunci când încărcați direct pe vehicul, este recomandat să reduceți la minimum consumul de energie al vehiculului (stingeți luminile, opriți contactul, închideți ușile etc.) pentru a nu perturba procesul de încărcare.

**Nu inițiați o încărcare de tip tracțiune pe o baterie auto.**


#### MODUL DE ALIMENTARE DIAG+

Atunci când vehiculele sunt staționate, GYFLASH compensează curentul utilizat până la 50A pentru a testa consumatorii mari: ventilația motorului, macaraia și motorul geamurilor, suspensia electrică etc., prin furnizarea unei tensiuni stable:

- De la 12V la 14,8V (pentru o baterie de 12V).
- De la 24V la 29,6V (pentru o baterie 24V).
- De la 6V la 7,4V (pentru o baterie 6V).

#### Reglarea tensiunii :

După selectarea tensiunii nominale a bateriei, tensiunea poate fi configurată în trepte de 0,1 în conformitate cu recomandările producătorului.

**DIAG + SETAREA MODULUI****Noțiuni de bază :**

- Conectarea clemelor: roșu pe (+) și negru pe (-) la baterie.
- Apăsați Start/Stop pentru a porni modul.
- În timpul utilizării, se afișează curentul absorbit și tensiunea instantanee.

**PORNIREA FUNCȚIEI DIAG +**

**Atenție:** Un curent mai mare de 10 A semnifică faptul că bateria este descărcată. GYFLASH va furniza apoi un curent de încărcare. Verificați dacă nu există consumatori pe vehicul. Așteptați ca intensitatea curentului să scadă sub 10 A înainte de a începe operațiunea de diagnosticare.


**MODUL DE ALIMENTARE SHOWROOM**

Atunci când vehiculele sunt staționate, GYFLASH compensează curentul utilizat până la 50A pentru a testa consumatorii mari: încălzirea, motorasele geamurilor, panoul de bord etc... ale unui vehicul demonstrativ prin furnizarea unei tensiuni stable reglabile:

- De la 12V la 14,8V (pentru o baterie de 12V).
- De la 24V la 29,6V (pentru o baterie 24V).
- De la 6V la 7,4V (pentru o baterie 6V).

**Reglarea tensiunii :**

După selectarea tensiunii nominale a bateriei, tensiunea poate fi configurată în trepte de 0,1 în conformitate cu recomandările producătorului.

**REGLAREA MODULUI SHOWROOM****Pornirea cu baterie :**

- Conectarea clemelor: roșu pe (+) și negru pe (-) la baterie.
- Apăsați Start/Stop pentru a porni modul.
- În timpul utilizării, se afișează curentul absorbit și tensiunea instantanee.

**DEMARAREA MODULUI SHOWROOM****Pornirea fără baterie (nerecomandată):**

Este posibil să porniți alimentarea cu energie electrică fără baterie, apăsând tasta START/STOP timp de 3 secunde. Indicația „fără baterie” va fi afișată timp de o secundă înainte de pornirea alimentării cu energie electrică.

Atenție : inversarea polarității poate fi dăunătoare pentru componentele electronice ale vehiculului.

**Atenție:**

Un curent de peste 10A poate semnifica faptul că bateria este descărcată. GYFLASH va furniza apoi un curent de încărcare. Verificați dacă nu există consumatori pe vehicul. Așteptați până când curentul scade sub 10A înainte de a utiliza componentele electrice ale vehiculului.


**MODUL DE SCHIMBARE A BATERIEI (OPTIONAL)**

GYFLASH asigură o alimentare stabilă a cerințelor electrice ale vehiculului în timpul schimbării bateriei, pentru a salva memorile.

**Selectarea tensiunii :**

Este posibil să alegeti între 6 V, 12 V și 24 V în funcție de tipul bateriei :

## SETAREA MODULUI DE SCHIMBARE A BATERIEI



- Apăsați START/STOP pentru a porni modul.
- În timpul utilizării, se afișează curentul absorbit și tensiunea instantanee.
- Înlăturați bateria, respectând polaritatea corectă. În timpul manipulării, aveți grijă să nu deconectați clemete de la încărcător, deoarece acest lucru ar putea duce la pierderea memorilor electronice.

### Noțiuni de bază :

- Conectați :
  - 1 : clemă roșie de la capătul terminalului conectat la (+)-ul bateriei, astfel încât bateria să poată fi înlocuită fără ca această clemă să se desprindă.
  - 2 : clemă neagră pe șasiul vehiculului.

## SCHIMBAREA BATERIEI DE PORNIRE




**Atenție : inversarea polarității poate fi dăunătoare pentru componentele electronice ale vehiculului.**

## MODUL DE ALIMENTARE / POWER SUPPLY (OPTIONAL)

Acest mod, destinat utilizatorilor experimentați, permite încărcătorului să fie utilizat ca sursă de alimentare stabilă de mare putere, a cărei tensiune și curent maxim de ieșire sunt ajustabile. În mod implicit, acest mod este inactiv și nu apare în lista de moduri. Aceasta poate fi activat prin intermediul „Meniului avansat” (a se vedea : pag. 9).

### Setarea tensiunii de control și a limitării curentului :

Tensiunea de reglare poate fi setată între 2.0 și 30.0V, iar curentul maxim de ieșire de la 2 la 50A:



### Noțiuni de bază :

- Apăsați Start/Stop pentru a porni modul.
- În timpul utilizării, se afișează curentul absorbit și tensiunea instantanee.

## PORNIREA SURSEI DE ALIMENTARE



**NOTĂ :** Spre deosebire de alte moduri, în modul de alimentare, încărcătorul nu compensează căderea de tensiune din cabluri. În acest caz, tensiunea afișată pe ecran corespunde tensiunii de ieșire a încărcătorului (și nu tensiunii de pe cleme).

## MENIUL CONFIGURĂRI

Accesul la meniul de configurare :



3 sec - Mod

Pentru a naviga prin submeniurile de configurație apăsați tasta Select :



limbi > restart > lock showroom > Tip de încărcare > control al cablurilor > MENIUL AVANSAT > Resetare memorie

**Sub-meniu :****• Limbi :**

Acest meniu vă permite să alegeti limba de afişare (utilizați săgetele pentru a schimba limba).

**• Repornire automată :**


Repornirea automată funcționează numai în modul « showroom », « charge » și « Power Supply ». Această funcție permite repornirea și reîncărcarea automată a încărcătorului în cazul unei pane de curent.

Pentru a activa funcția „Repornire automată”, selectați „Configurație | Redemarare : ON”.

**• Blocare Showroom :**

Blochează aparatul în modul Showroom.

(Se evită erorile de manipulare). Pentru a activa funcția „Lock Showroom”, selectați „Configurare | Blocare Showroom : Y”.

**MODUL CONFIGURARE****Scurtătură Blocare Showroom :**

Este posibilă activarea funcției Lock Showroom fără a intra în meniul de configurație.

- Oriți aparatul (comutatorul în poziția OFF)
- Apăsați tastă MOD
- Rotiți comutatorul în poziția ON (pornit), menținând în același timp apăsat butonul MODE (Mod). Afisaj timp de 3s „GYFLASH 50.24 HF Vx.x
- Tineți apăsată tastă MODE până când ecranul afișează „lock showroom”: Y »

**• Tipul de încărcare :**

Puteți alege tipul de încărcare pe care îl doriți:

- Încărcare automobil pentru reîncărcarea bateriilor de demaraj.
- Încărcare tip tractiune pentru a reîncărca bateriile de tractiune.

**• Controlul cablurilor :**

Acest mod trebuie utilizat atunci când se efectuează modificări la cablurile de ieșire. GYFLASH poate găzdui cabluri de până la 2x8m în 16mm<sup>2</sup>.

**OK :** Calibrarea a fost efectuată cu succes.

**ESEC :** A survenit o problemă în momentul calibrării. În acest caz, calibrarea este resetată la valorile din fabrică. Verificați dacă aceste cabluri sunt în stare bună și corect branșate și repetați operațiunea.


**• Meniu avansat (cod 1-9-6-4) :**

Acest meniu se adresează doar persoanelor cu experiență.

Pentru a-l accesa, introduceți codul de mai sus (Selectați pentru a schimba cifra și Start/Stop pentru a valida codul). Pentru mai multe detalii, consultați pagina 9.

**• Resetare memorie (cod 1-9-6-4) :**

Acest meniu are ca scop, prin intermediul codului de mai sus, resetarea parametrilor încărcătorului la setările din fabrică. Setările dvs. personale sunt apoi șterse.

**RESETARE MEMORIE**

## MENIU AVANSAT

Acest meniu vă permite să configurați setările avansate ale încărcătorului. Pentru a trece de la un parametru la altul, apăsați tasta Select :



Activare „Schimbare baterie” > Activare „Alimentare” > Activare „Curbă expert” (>Reglarea parametrilor „Curbă expert”)

### • Activarea modului SCHIMBARE BATERIE :

Pentru a activa modul de SCHIMBARE BATERIE, selectați „MENIU AVANSAT” | Schimbare baterie : ON». Astfel, acest mod va fi accesibil în lista de moduri.

### • Activarea modului ALIMENTARE :

Pentru a activa modul ALIMENTARE, selectați „MENIU AVANSAT” | Alimentare : ON». Astfel, acest mod va fi accesibil în lista de moduri.


### • Activarea curbei „EXPERT” :

Pentru a activa curba „EXPERT”, selectați „MENIU AVANSAT” | curbă expert : ON». Astfel, această curbă va fi disponibilă în modul ÎNCĂRCARE, în lista curbelor de sarcină.

### • Setarea parametrilor curbei „EXPERT” :


Dacă este activată curba de sarcină „EXPERT”, este posibilă definirea parametrilor curbei (tip  $IU_0T_0U$ ) :

- **Unominal** : tensiunea nominală a bateriei (6V, 12V sau 24V).
  - **Ucharge** : tensiune de încărcare reglabilă de la 6.0 la 30.0 V (etapa 7).
  - **Icharge** : curent de încărcare reglabil de la 10A la 200A pentru 100Ah din capacitatea specificată (pasul 6).
  - **Urecovery** : tensiune de recuperare reglabilă până la 30.0V. Dacă se selectează valoarea „OFF”, funcția de recuperare este dezactivată (pasul 2 și 4).
  - **Ufloating** : tensiune de menținere reglabilă în funcție de valoarea Unominal selectată. Dacă este selectată valoarea „OFF”, funcția de menținere este dezactivată (pasul 9).
  - **T recovery** : timpul maxim al fazei de recuperare a celulelor scurtcircuitate este reglabil de la 1h la 24h (etapa 2).
  - **T refresh** : Durata fazei de răcire reglabilă de la 1h la 12h. Dacă este selectată valoarea „OFF”, funcția de reîmprospătare este dezactivată (pasul 8).
  - **T desulfat** : durata maximă a fazei de desulfatare reglabilă de la 1h la 24h (etapa 4).
  - **T ch\_max** : Durata maximă de încărcare (etapa 7 și 6).
  - **T ch\_min** : Durata minimă de încărcare (etapa 7 și 6).
  - **Urefresh** : Tensiunea maximă în timpul unei reîmprospătări (pasul 8).
  - **OCP (Protection de surcharge)** : Procentul maxim din capacitatea nominală care poate fi injectat înainte de protecție.
- ⇒ **Atenție** : Pentru încărcarea vehiculelor, o tensiune Urecovery sau Urefresh prea mare poate deteriora componentele electronice ale vehiculului și vă recomandăm să nu setați acești parametri peste 15,0V.




Pentru a salva și valida noile setări, selectați „ADVANCED MENU” | save? Yes» Apăsați butonul „MODE” pentru a ieși din meniul „Configurare”.





1	Analiza bateriei	ÎNCĂRCARE AUTOMOBIL
2	Recuperarea componentelor deteriorate în urma unei descărcări profunde prelungite	
3	Testul bateriei sulfatate	
4	Desulfatare/recuperare a bateriei	
5	Verificarea recuperării bateriei	
6	Încărcarea bateriei la 80%	
7	Încărcarea bateriei la 95%	
8	Reîmprospătarea celulelor bateriei	
9	Sarcina de întreținere	
10	Repornește un ciclu de încărcare pentru a menține performanța = Întreținere	



1	Analiza bateriei	ÎNCĂRCARE TIP TRACTIUNE
2	Recuperarea componentelor deteriorate în urma unei descărcări profunde prelungite	
3	Testul bateriei sulfatare	
4	Desulfatare/recuperare a bateriei	
5	Verificarea recuperării bateriei	
6	Încărcarea bateriei la 80%	
7	Încărcă bateria până la 90%	
8	Reîmprospătarea celulelor bateriei	
9	Faza de repaus a celulelor	
10	Egalizarea celulelor bateriei	
11	Baterie complet încărcată 100% (reîncărcare după 48 de ore)	

## PROTECȚII

Acest dispozitiv este protejat împotriva scurtcircuitelor și a inversării polarității. Acesta are un sistem anti-scânteie care previne scânteile atunci când încărcătorul este conectat la baterie. Fără tensiune la cleme, acesta nu furnizează curent din motive de siguranță. Acest încărcător este protejat împotriva erorilor de manipulare printr-o siguranță internă de 80A (ref. 054653).

## ANOMALII, CAUZE, REMEDII

	ANOMALII	CAUZE	REMEDIU
1	Afișaj intermitent : « #erreur (+)<-->(-) » + semnal sonor	Polaritate inversă pe cleme	Conectați clema roșie la (+), iar clema neagră la (-)-ul bateriei.
2	Afișaj intermitent : « #erreur U>Umax » + semnal sonor	Tensiunea bateriei este prea mare	Încărcător nepotrivit (de ex: baterie de 24 V în loc de 12 V).
3	Afișaj intermitent : « #erreur batterie » + semnal sonor	Bateria este scurtcircuitată sau deteriorată. Bateria nu este conectată sau clemele sunt scurtcircuitate Eroare la selectarea tensiunii bateriei	Bateria trebuie înlocuită. Verificați conectarea clemelor de încărcare. Încărcător nepotrivit.
4	Afișaj intermitent : « >50A » + semnal sonor	Consum excesiv de energie în raport cu puterea încărcătorului	Opriti unii consumatori pentru a ajunge la o situație normală.
5	GYSFLASH furnizează un curent ridicat (peste 10A) atunci când nu ați lansat încă instrumentul de diagnosticare	Mulți consumatori sunt activi pe vehicul. Baterie descărcată	Funcționarea normală a unui GYSFLASH. Opriti consumatorii pentru a verifica dacă bateria nu este prea descărcată (a se vedea cauza 2). Bateria dvs. este foarte descărcată, GYSFLASH furnizează un curent pentru reîncărcarea acesteia. Așteptați până când curentul este sub 10A pentru a începe diagnosticarea.
6	Afișare timp de 1sec : « no battery » + semnal sonor	Modul Showroom este în funcțiune « no battery »	Showroom fără baterii : funcționarea normală a unui GYSFLASH. Pentru a dezactiva funcția „fără baterie”, apăsați START/STOP și apăsați din nou START/STOP pentru a porni Showroom-ul cu modul cu baterie.
7	Aparatul este blocat în modul Showroom	Lock Showroom activ	Funcționarea normală a unui GYSFLASH. Consultați meniul Configurare pentru a dezactiva funcția.
8	Pe afișaj apare : « #erreur T°C » + semnal sonor	Ventilator defect Expunerea prelungită la soare	Contactați distribuitorul. Nu lăsați aparatul în soare. Lăsați produsul pornit până când eroarea dispără. (Semnalul sonor poate fi oprit apăsând START/STOP).
9	Pe afișaj apare : « #erreur IHM » + semnal sonor	Problemă electronică	Contactați distribuitorul.
10	Pe afișaj apare : « #erreur fusible » + semnal sonor	Manipulare incorectă	Schimbiți siguranța internă de către o persoană calificată (ref. 054653 : 80A).
11	Dispozitivul nu afișează nimic	Siguranța de intrare nu funcționează Rețea electrică defectă	Se recomandă schimbarea siguranță de intrare de către o persoană calificată (siguranță temporizată 10A 5x20). Verificați dacă tensiunea de rețea este cuprinsă între 180 și 260 V.

**GARANȚIE**

Garanția acoperă toate defectele de fabricație precum și alte defecte, timp de 2 ani de la data achiziționării (piese și forță de muncă).

Garanția nu acoperă :


- Orice altă daună datorată transportului.
- Uzura normală a pieselor (Ex. : cabluri, cleme etc.).
- Incidente datorate utilizării necorespunzătoare (eroare de alimentare cu energie electrică, cădere, demontare).
- Defecțiuni legate de mediul înconjurător (poluare, rugină, praf).

În cazul unei defecțiuni, returnați dispozitivul către distribuitorul dvs., însotit de:

- dovada achiziționării datează (chitanță, factură etc.)
- o notă explicativă a defectului.

**SPECIFICAȚII TEHNICE**

Tensiune nominală de alimentare	220-240 VAC ~ 50/60 Hz
Putere nominală	1600 W
Randament	94%
Siguranță de intrare	 (5x20)
Tensiuni nominale de ieșire	6 V DC 12 V DC 24 V DC
Interval de tensiune	2 – 31 V
Curent de ieșire nominal	50 A
Siguranță de ieșire	 80 A
Tipul bateriei	Plumb / Lituu-Ion LFP
Capacitate nominală a bateriei	10 – 600 Ah
Număr de elemente per baterie	6
Consumul bateriilor în repaus	< 1 mA
Curbă de încărcare	$IU_0U$
Temperatură de funcționare	0°C – +40°C
Temperatură de depozitare	-20°C – +80°C
Indice de protecție	IP21
Nivel de protecție	Clasa I
Greutate (inclusiv cablurile de alimentare și de încărcare)	6.0 kg
Dimensiuni (L x H x P)	300 x 105 x 292 mm
Norme	EN 60335-1 EN 60335-2-29 EN 62233 CEI EN 60529 EN 50581 EN 55014-1 EN 55014-2 CEI 61000-3-2 CEI 61000-3-3

**PARTE FRONTALĂ.**


1 FR : Buton Mod

4 FR : Buton Start/Stop

2 FR : Butoane + sau -

5 FR : Ecran afișare

3 FR : Buton Selectare

**MIX BATERII.**



**GYS SAS**  
1, rue de la Croix des Landes  
CS 54159  
53941 SAINT-BERTHEVIN Cedex  
França