

Para Baterías al plomo desde 10 hasta 160 Ah.

4 FUNCIONES

- Verifica la capacidad de arranque de la batería.
- Indica el estado (bueno o malo) de la batería.
- Efectúa el test del nivel de carga de la batería
- Comprueba la tensión del alternador.
Detecta si hay problemas en el circuito de carga del vehículo que pueden dañar la batería o la electrónica de a bordo.



-> Resultados de análisis rápidos (15 seg.) con lectura simplificada gracias a los códigos de « color ».

CE - EN 60335-2-29

BATERIA		TEST			PRINT PAPER	DIGITAL	RESULT	TEMPERATURE COMPENSATION	cm	kg	
12V	10>160Ah	Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE							
12V	10>160Ah	•	•	12V	-	-	15s	15 min	-	27 x 26 x 13	3,75

MADE in PRC

www.gys.fr